

BLUEMARINA

Trust in Bluemarina

Bluemarina stands for quality and innovation in swimming equipment. Our children's swim aid is the result of years of experience and continuous development. You can rely on our products to meet the highest quality standards and provide reliable protection.

Whether in a pool, swimming pool, lake, or sea – our swim aid has been designed to ensure a safe and pleasant swimming experience for your children, regardless of the environment. With Bluemarina, you can trust that your children are in good hands and can fully enjoy their time in the water.

We wish you much joy!



Miweba GmbH

Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach

www.miweba.de
info@miweba.de
WEEE-Nr. DE54010438

MADE IN PRC

**DIVE DEEPER INTO
OUR PRODUCTS:**



[l.miweba.de/bluemarina](https://www.miweba.de/bluemarina)

BLUEMARINA

CHILDREN'S SWIMMING AID

Kinder-Schwimmhilfe | Aide à la natation pour enfants | Aiuto al nuoto per bambini



Instructions for use for the Bluemarina children's swimming aid

LANGUAGE DIRECTORY



Deutsch	3
English	11
Français	19
Italiano	27

**SAFE
SPLASHES
BIG
SMILES**

WARNING:

**Will not protect against drowning!
Use only under constant adult supervision!**

Einleitung

Die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe ist kein Ersatz für eine Rettungsweste und bedarf der ständigen Überwachung durch eine erwachsene Person. Der Nutzer sollte sich ausschließlich in Wassertiefen begeben, die seinem persönlichen Wohlbefinden und seiner Schwimmkompetenz entsprechen. Zu Beginn ist es empfehlenswert, dass sämtliche Bestandteile der Schwimmhilfe getragen werden, um eine angemessene Eingewöhnung zu gewährleisten. Mit zunehmender Vertrautheit und Selbstsicherheit im Wasser können Auftriebs-elemente nach und nach entfernt werden. Vor jeder Nutzung ist eine genaue Kontrolle der Schwimmhilfe unerlässlich, um sicherzustellen, dass sie perfekt sitzt. Sie darf weder zu groß noch zu klein sein.

Ist die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe eine Rettungsweste?

Bei der Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe handelt es sich nicht um eine Rettungsweste, sondern um eine Schwimmhilfe, die darauf ausgelegt ist, Kindern während des Schwimmenlernens Sicherheit und Assistenz zu gewähren. Diese Hilfestellung ermöglicht es, den Nutzer an der Wasseroberfläche zu halten, setzt allerdings eine aktive Beteiligung durch Eigenbewegungen, wie das Strampeln der Beine oder das Bewegen der Arme, voraus. Der Einsatz dieses Hilfsmittels erfordert die ununterbrochene Überwachung durch eine erwachsene Person.

WARNUNG:**Schützt nicht vor dem Ertrinken!****Nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen verwenden!****Sicherheitshinweise**

Stellen Sie sicher, dass die Schwimmhilfe richtig sitzt und angemessen gesichert ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sie nicht zu eng oder zu locker sitzt. Schwimmhilfen ersetzen nicht die direkte Überwachung durch einen Erwachsenen. Halten Sie immer eine angemessene Aufsicht über Ihr Kind, auch wenn es eine Schwimmhilfe trägt. Lassen Sie Ihr Kind die Schwimmhilfe in ruhigem Wasser kennenlernen, bevor es ins tieferes Wasser geht. Üben Sie regelmäßig, damit sich das Kind daran gewöhnt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nur in für sein Können und für die Schwimmhilfe geeigneten Bereichen schwimmt. Vermeiden Sie gefährliche Gewässer oder Strömungen. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen für die sichere Nutzung der Schwimmhilfe. Achten Sie darauf, wie die Schwimmhilfe korrekt angelegt wird und wie sie funktioniert. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Schwimmhilfe, insbesondere wenn Ihr Kind noch nicht schwimmen kann. Das Tragen einer Schwimmhilfe schützt nicht vor der Gefahr des Ertrinkens. Erkundigen Sie sich über lebensrettende Maßnahmen und Notfallverfahren im Wasser. Es ist wichtig, im Notfall schnell und angemessen handeln zu können. Überprüfen Sie die Schwimmhilfe regelmäßig auf Risse, Beschädigungen oder Abnutzung. Halten Sie sie sauber und lagern Sie sie ordnungsgemäß, um ihre Funktionalität zu erhalten. Kinder sollten über Sicherheitsmaßnahmen im Wasser informiert werden. Bringen Sie ihnen bei, dass die Schwimmhilfe nur eine Unterstützung ist und keine unüberwindbare Sicherheit bietet.



8 Auftriebshilfen
aus EPE-Schaum

Wie benutze ich die Auftriebshilfen der Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe?

Die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe ist mit acht Auftriebselementen ausgestattet, die dazu dienen, den Auftrieb und die Stabilität Ihres Kindes im Wasser zu fördern. Nachdem Ihr Kind erste Schwimmerfahrungen gesammelt und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl im Wasser entwickelt hat, besteht die Möglichkeit, einzelne Auftriebshilfen zu entfernen. Diese Anpassung sollte jedoch ausschließlich in Gegenwart eines erfahrenen, erwachsenen Schwimmers vorgenommen werden. Achten Sie beim Herausnehmen der Auftriebshilfen immer darauf, auf jeder Seite gleich viele zu entfernen, damit Ihr Kind nicht die Balance verliert. Beginnen Sie mit den äußersten Auftriebselementen und reduzieren Sie die Anzahl behutsam, sodass Ihr Kind sich schrittweise an die veränderten Bedingungen anpassen und zusätzliches Vertrauen im Wasser gewinnen kann.

WICHTIG:

Überprüfen Sie nach der Entfernung von Auftriebselementen sorgfältig den Sitz der Kinder-Schwimmhilfe. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind die Schwimmhilfe im Wasser nicht verliert, da diese möglicherweise lockerer sitzt. Die korrekte Passform ist entscheidend dafür, dass die Schwimmhilfe ihre Funktion zuverlässig erfüllen kann. Mit jeder Entfernung eines Auftriebselements vermindert sich der Auftrieb, wodurch Ihr Kind tiefer im Wasser schwimmen wird. Lassen Sie Ihr Kind daher niemals unbeaufsichtigt und geben Sie ihm genügend Zeit zur Anpassung, bevor Sie weitere Auftriebshilfen entfernen oder sich in schwierigere Schwimmsituationen begeben.

Wie benutze ich den Schrittgurt der Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe?

Die Schwimmhilfe verfügt über einen verstellbaren Schrittgurt, der eine sichere und zuverlässige Nutzung und den korrekten Sitz der Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe gewährleistet, indem er verhindert, dass Ihr Kind die Schwimmhilfe im Wasser verliert. Vor dem Gebrauch sollten Sie den Schrittgurt so anpassen, dass er bequem sitzt, ohne Ihr Kind einzuengen. Stellen Sie sicher, dass der Gurt fest genug ist, um ein Hochrutschen der Schwimmhilfe zu verhindern, jedoch ausreichend Spielraum bietet, um Ihrem Kind uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellung des Gurtes, um optimalen Komfort und Sicherheit zu garantieren.

**Wie pflege ich die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe?**

Waschen Sie die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe direkt nach jedem Gebrauch separat gründlich von Hand in klarem, kaltem Wasser aus und lassen Sie sie an einem vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort trocknen. Eine unmittelbare Reinigung ist besonders dann wichtig, wenn Ihr Kind die Bluemarina Kinder-Schwimmhilfe in gechlortem bzw. Meerwasser getragen hat, denn Chlor und Meersalz können die Fasern und die Farben angreifen. Lassen Sie sie nicht zusammengefaltet oder aufgerollt liegen, wenn sie nass ist. Nicht bleichen, bügeln, kochen, einweichen, mit Weichspüler waschen, chemisch reinigen, trockenschleudern oder im Wäschetrockner trocknen. Achten Sie stets darauf, dass sich keine Fremdkörper (z. B. Sandkörner) im Reißverschluss befinden, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Neopren mit:

Obermaterial: 100 % Neopren-Hülle

Futter: 85 % Polyester / 15 % Elasthan

Füllung: 100 % EPE-Schaum



WHERE SAFETY MEETS ADVENTURE

 BLUEMARINA

Introduction

The Bluemarina children's swim aid is not a substitute for a life jacket and requires constant supervision by an adult. The user should only enter water depths that match their personal comfort and swimming competence. Initially, it is recommended to wear all components of the swim aid to ensure proper acclimatization. As familiarity and confidence in the water increase, buoyancy elements can be gradually removed. Before each use, it is essential to check the swim aid to ensure it fits perfectly. It should neither be too large nor too small.

Is the Bluemarina Children's Swim Aid a Life Jacket?

The Bluemarina children's swim aid is not a life jacket but a swim aid designed to provide safety and assistance to children learning to swim. This aid helps keep the user afloat but requires active participation through self-movement, such as kicking legs or moving arms. The use of this aid necessitates continuous supervision by an adult.

WARNING:

**Will not protect against drowning!
Use only under constant adult supervision!**

Safety Instructions

Ensure that the swim aid fits properly and is securely fastened. Regularly check that it is neither too tight nor too loose. Swim aids do not replace direct supervision by an adult. Always maintain adequate supervision of your child, even when they are wearing a swim aid. Introduce your child to the swim aid in calm water before progressing to deeper water. Practice regularly to help your child get accustomed to it. Ensure that your child swims only in areas suitable for their swimming ability and the swim aid. Avoid dangerous waters or currents. Read and follow the instructions for the safe use of the swim aid. Pay attention to how the swim aid is correctly worn and how it functions. Do not rely solely on the swim aid, especially if your child cannot swim yet. Wearing a swim aid does not eliminate the risk of drowning. Familiarize yourself with life-saving measures and emergency procedures in the water. It is crucial to be able to act quickly and appropriately in an emergency. Regularly inspect the swim aid for cracks, damage, or wear. Keep it clean and store it properly to maintain its functionality. Educate children about water safety measures. Teach them that the swim aid is only a support and not an infallible safety device.



8 buoyancy aids
made of EPE foam

How to Use the Buoyancy Aids of the Bluemarina Children's Swim Aid

The Bluemarina Children's Swim Aid is equipped with eight buoyancy elements designed to enhance your child's buoyancy and stability in the water. Once your child has gained initial swimming experience and developed an increased sense of security in the water, you can remove individual buoyancy aids. However, this adjustment should only be made in the presence of an experienced adult swimmer. When removing the buoyancy aids, always ensure that you remove an equal number from each side to prevent your child from losing balance. Start with the outermost buoyancy elements and gradually reduce the number, allowing your child to adapt to the changed conditions step by step and gain additional confidence in the water.

IMPORTANT:

After removing buoyancy elements, carefully check the fit of the children's buoyancy aid. Make sure that your child does not lose the buoyancy aid in the water, as it may be looser. The correct fit is crucial for the buoyancy aid to fulfil its function reliably. Each time a buoyancy element is removed, the buoyancy is reduced, which means that your child will swim deeper in the water. Therefore, never leave your child unattended and give them enough time to adjust before removing other buoyancy aids or entering more difficult swimming situations.

How do I use the crotch strap of the Bluemarina children's buoyancy aid?

The buoyancy aid has an adjustable crotch strap that ensures safe and reliable use and the correct fit of the Bluemarina children's buoyancy aid by preventing your child from losing the buoyancy aid in the water. Before use, you should adjust the crotch strap so that it fits comfortably without constricting your child. Make sure that the harness is tight enough to prevent the buoyancy aid from sliding upwards, but that there is enough slack to allow your child to move freely. Check the adjustment of the harness regularly to ensure optimum comfort and safety.

**How do I care for the Bluemarina children's swimming aid?**

Immediately after each use, wash the Bluemarina children's swimming aid thoroughly by hand in clear, cold water and leave it to dry in a place protected from direct sunlight. Immediate cleaning is particularly important if your child has worn the Bluemarina children's swimming aid in chlorinated or sea water, as chlorine and sea salt can attack the fibres and colours. Do not leave it folded up or rolled up when it is wet. Do not bleach, iron, boil, soak, wash with fabric softener, dry clean, spin dry or tumble dry. Always make sure that there are no foreign objects (e.g. grains of sand) in the zip to protect it from damage.

Neoprene with:

Outer material: 100 % neoprene cover

Lining: 85 % polyester / 15 % elastane

Filling: 100 % EPE foam



WHERE SAFETY MEETS ADVENTURE

 BLUEMARINA

Introduction

L'aide à la natation Bluemarina pour enfants ne remplace pas un gilet de sauvetage et nécessite la surveillance constante d'un adulte. L'utilisateur ne doit s'aventurer que dans des profondeurs d'eau correspondant à son bien-être personnel et à ses compétences de nageur. Au début, il est recommandé de porter tous les éléments de l'aide à la flottabilité afin de garantir une accoutumance adéquate. Au fur et à mesure de la familiarisation et de l'assurance dans l'eau, les éléments de flottaison peuvent être progressivement retirés. Avant chaque utilisation, il est indispensable de contrôler minutieusement l'aide à la natation afin de s'assurer qu'elle est parfaitement adaptée. Elle ne doit être ni trop grande ni trop petite.

L'aide à la natation pour enfants Bluemarina est-elle un gilet de sauvetage?

L'aide à la natation pour enfants Bluemarina n'est pas un gilet de sauvetage, mais une aide à la natation conçue pour assurer la sécurité et l'assistance des enfants pendant l'apprentissage de la natation. Cette aide permet de maintenir l'utilisateur à la surface de l'eau, mais nécessite une participation active par des mouvements personnels, comme le pédalage des jambes ou le mouvement des bras. L'utilisation de ce moyen auxiliaire nécessite la surveillance continue d'un adulte.

AVERTISSEMENT:**Ne protège pas de la noyade!****A utiliser uniquement sous la surveillance constante d'un adulte!****Consignes de sécurité**

Assurez-vous que l'aide à la natation est bien ajustée et correctement fixée. Vérifiez régulièrement qu'elle n'est pas trop serrée ou trop lâche. Les aides à la natation ne remplacent pas la surveillance directe d'un adulte. Maintenez toujours une surveillance adéquate de votre enfant, même s'il porte une aide à la natation. Laissez votre enfant se familiariser avec l'aide à la natation dans une eau calme avant d'aller dans une eau plus profonde. Pratiquez régulièrement pour que l'enfant s'y habitue. Assurez-vous que votre enfant ne nage que dans des zones adaptées à ses capacités et à l'aide à la natation. Évitez les eaux ou les courants dangereux. Lisez et suivez les instructions pour une utilisation sûre de l'aide à la natation. Veillez à ce que l'aide à la natation soit correctement mise en place et à ce qu'elle fonctionne. Ne vous fiez pas uniquement à l'aide à la natation, surtout si votre enfant ne sait pas encore nager. Le port d'une aide à la natation ne protège pas contre le risque de noyade. Renseignez-vous sur les gestes qui sauvent et les procédures d'urgence dans l'eau. Il est important de pouvoir agir rapidement et de manière appropriée en cas d'urgence. Vérifiez régulièrement que l'équipement de natation ne présente pas de fissures, de dommages ou d'usure. Maintenez-la propre et stockez-la correctement afin de préserver sa fonctionnalité. Les enfants devraient être informés des mesures de sécurité dans l'eau. Apprenez-leur que l'aide à la natation n'est qu'un support et qu'il ne faut pas en abuser.



8 aides à la flottabilité
en mousse EPE

Comment utiliser les éléments de flottaison de l'aide à la natation Bluemarina pour enfants?

L'aide à la natation Bluemarina pour enfants est équipée de huit éléments de flottabilité qui servent à favoriser la flottabilité et la stabilité de votre enfant dans l'eau. Une fois que votre enfant a acquis ses premières expériences de natation et qu'il a développé un sentiment de sécurité accru dans l'eau, il est possible de retirer certains éléments de flottaison. Cette adaptation ne doit toutefois être effectuée qu'en présence d'un nageur adulte expérimenté. Lorsque vous retirez les aides à la flottabilité, veillez toujours à en retirer le même nombre de chaque côté afin que votre enfant ne perde pas l'équilibre. Commencez par les éléments de flottabilité les plus à l'extérieur et réduisez doucement leur nombre afin que votre enfant puisse s'adapter progressivement aux conditions changeantes et gagner davantage de confiance dans l'eau.

IMPORTANT:

Après avoir retiré les éléments de flottaison, vérifiez soigneusement l'ajustement de l'aide à la natation pour enfants. Assurez-vous que votre enfant ne perde pas son aide à la natation dans l'eau, car celle-ci pourrait être moins serrée. Un ajustement correct est essentiel pour que l'aide à la natation puisse remplir sa fonction de manière fiable. Chaque fois qu'un élément de flottaison est retiré, la flottabilité diminue, ce qui fait que votre enfant nage plus profondément dans l'eau. Ne laissez donc jamais votre enfant sans surveillance et laissez-lui suffisamment de temps pour s'adapter avant d'enlever d'autres éléments de flottaison ou de se mettre dans des situations de natation plus difficiles.

Comment utiliser la sangle d'entrejambe de l'aide à la natation Bluemarina pour enfants?

L'aide à la natation est équipée d'une sangle d'entrejambe réglable qui garantit une utilisation sûre et fiable de l'aide à la natation pour enfants Bluemarina, en empêchant votre enfant de la perdre dans l'eau. Avant d'utiliser la sangle d'entrejambe, vous devez l'ajuster de manière à ce qu'elle soit confortable sans pour autant serrer votre enfant. Assurez-vous que la sangle est suffisamment serrée pour empêcher l'aide à la natation de glisser vers le haut, mais qu'elle offre suffisamment de marge de manœuvre pour permettre à votre enfant de bouger librement. Vérifiez régulièrement le réglage de la ceinture afin de garantir un confort et une sécurité optimaux.



Comment entretenir la bouée pour enfants Bluemarina?

Lavez soigneusement la bouée Bluemarina à la main dans de l'eau claire et froide immédiatement après chaque utilisation et laissez-la sécher à l'abri de la lumière directe du soleil. Un nettoyage immédiat est particulièrement important si votre enfant a porté la bouée Bluemarina dans de l'eau chlorée ou de l'eau de mer, car le chlore et le sel marin peuvent endommager les fibres et les couleurs. Ne la laissez pas pliée ou enroulée lorsqu'elle est mouillée. Ne pas le blanchir, le repasser, le faire bouillir, le faire tremper, le laver avec un adoucissant, le nettoyer à sec, l'essorer ou le sécher au sèche-linge. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas de corps étrangers (par exemple des grains de sable) dans la fermeture à glissière afin de la protéger contre les dommages.

Néoprène avec:

Dessus: 100 % enveloppe néoprène

doublure: 85 % polyester / 15 % élasthanne

Remplissage: 100 % mousse EPE



WHERE SAFETY MEETS ADVENTURE

 BLUEMARINA

Introduzione

L'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina non sostituisce il giubbotto di salvataggio e richiede la costante supervisione di un adulto. L'utente deve nuotare solo in acque di profondità adeguata al suo comfort personale e alle sue capacità natatorie. Inizialmente, si raccomanda di indossare tutti i componenti dell'aiuto al galleggiamento per garantire un'adeguata familiarizzazione. Man mano che si acquisisce familiarità e sicurezza in acqua, gli elementi di galleggiamento possono essere gradualmente rimossi. Prima di ogni utilizzo, è essenziale controllare attentamente l'aiuto al galleggiamento per assicurarsi che si adatti perfettamente. Non deve essere né troppo grande né troppo piccolo.

L'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina è un giubbotto di salvataggio?

L'aiuto al galleggiamento Bluemarina per bambini non è un giubbotto di salvataggio, ma un aiuto al galleggiamento progettato per fornire ai bambini sicurezza e assistenza durante l'apprendimento del nuoto. Questo ausilio permette di mantenere l'utente sulla superficie dell'acqua, ma richiede una partecipazione attiva attraverso i suoi movimenti, come calciare le gambe o muovere le braccia. L'uso di questo ausilio richiede la supervisione continua di un adulto.

ATTENZIONE:

Non protegge dall'annegamento!

Utilizzare solo sotto la costante supervisione di un adulto!

Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi che l'aiuto al galleggiamento si adatti correttamente e sia fissato in modo adeguato. Controllare regolarmente che non sia troppo stretto o troppo allentato. Gli aiuti al galleggiamento non sostituiscono la supervisione diretta di un adulto. Sorvegliate sempre adeguatamente il vostro bambino, anche se indossa un dispositivo di galleggiamento. Lasciate che il bambino prenda confidenza con l'aiuto al galleggiamento in acqua calma prima di entrare in acque più profonde. Esercitarsi regolarmente in modo che il bambino si abitui. Assicuratevi che il bambino nuoti solo in zone adatte alle sue capacità e all'aiuto al galleggiamento. Evitare acque o correnti pericolose. Leggete e seguite le istruzioni per l'uso sicuro dell'aiuto al galleggiamento. Prestare attenzione a come si indossa correttamente l'aiuto al galleggiamento e al suo funzionamento. Non affidatevi solo all'aiuto al galleggiamento, soprattutto se il bambino non è ancora in grado di nuotare. Indossare un dispositivo di galleggiamento non protegge dal rischio di annegamento. Informatevi sulle misure di salvataggio e sulle procedure di emergenza in acqua. È importante essere in grado di agire rapidamente e in modo appropriato in caso di emergenza. Controllare regolarmente che l'aiuto al galleggiamento non presenti crepe, danni o usura. Mantenetelo pulito e conservatelo correttamente per mantenerne la funzionalità. I bambini devono essere informati sulle misure di sicurezza in acqua. Insegnare loro che l'ausilio al galleggiamento è solo un supporto e che non è necessario che sia usato in modo improprio.



8 aiuti al galleggiamento
in schiuma EPE

Come si usano gli aiuti al galleggiamento dell'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina?

L'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina è dotato di otto elementi di galleggiamento per favorire il galleggiamento e la stabilità del bambino in acqua. Una volta che il bambino ha fatto le prime esperienze di nuoto e ha sviluppato un maggiore senso di sicurezza in acqua, è possibile rimuovere i singoli aiuti al galleggiamento. Tuttavia, questa regolazione deve essere effettuata solo in presenza di un nuotatore adulto esperto. Quando si rimuovono gli aiuti al galleggiamento, fare sempre attenzione a rimuoverne lo stesso numero su ciascun lato, in modo che il bambino non perda l'equilibrio. Iniziate con gli elementi di galleggiamento più esterni e riducetene il numero con attenzione, in modo che il bambino possa adattarsi gradualmente alle mutate condizioni e acquisire maggiore sicurezza in acqua.

IMPORTANTE:

Dopo aver rimosso gli elementi di galleggiamento, controllare attentamente la vestibilità dell'aiuto al galleggiamento per bambini. Assicurarsi che il bambino non perda l'aiuto al galleggiamento in acqua, poiché potrebbe essere più allentato. La corretta vestibilità è fondamentale affinché l'aiuto al galleggiamento svolga la sua funzione in modo affidabile. Ogni volta che un elemento di galleggiamento viene rimosso, la galleggiabilità si riduce, il che significa che il bambino nuoterà più a fondo nell'acqua. Pertanto, non lasciate mai il bambino incustodito e dategli il tempo necessario per adattarsi prima di rimuovere altri aiuti al galleggiamento o di entrare in situazioni di nuoto più difficili.

Come si usa la cinghia inguinale dell'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina?

L'aiuto al galleggiamento è dotato di una fascia inguinale regolabile che garantisce un utilizzo sicuro e affidabile e la corretta vestibilità dell'aiuto al galleggiamento per bambini Bluemarina, evitando che il bambino perda l'aiuto al galleggiamento in acqua. Prima dell'uso, è necessario regolare la cinghia inguinale in modo che si adatti comodamente senza costringere il bambino. Assicuratevi che l'imbracatura sia sufficientemente stretta per evitare che l'aiuto al galleggiamento scivoli verso l'alto, ma che sia sufficientemente allentata per consentire al bambino di muoversi liberamente. Controllare regolarmente la regolazione dell'imbracatura per garantire un comfort e una sicurezza ottimali.



Come si cura l'ausilio per il nuoto per bambini Bluemarina?

Subito dopo ogni utilizzo, lavare accuratamente a mano l'ausilio per il nuoto Bluemarina in acqua fredda e pulita e lasciarlo asciugare in un luogo protetto dalla luce diretta del sole. La pulizia immediata è particolarmente importante se il bambino ha indossato l'ausilio per il nuoto Bluemarina in acqua clorata o marina, poiché il cloro e il sale marino possono attaccare le fibre e i colori. Non lasciatelo piegato o arrotolato quando è bagnato. Non candeggiare, stirare, bollire, mettere in ammollo, lavare con ammorbidente, lavare a secco, centrifugare o asciugare in asciugatrice. Assicurarsi sempre che non vi siano oggetti estranei (ad esempio granelli di sabbia) nella cerniera per proteggerla da eventuali danni.

Neoprene con:

Materiale esterno: 100 % neoprene

Fodera: 85 % poliestere / 15 % elasthan

Imbottitura: 100 % schiuma EPE



WHERE SAFETY MEETS ADVENTURE

 BLUEMARINA